

Mode d'emploi de la Pince pour Ruban Adhésif
14132
Version Mars 2017

Description de la Pince pour ruban adhésif :

Cette pince est constituée de deux pièces principales :

- Le disque interchangeable
- Le corps de la pince
- Échantillon de bande de 12 mm fourni

Le disque est amovible (voir paragraphe 4) et comporte en son centre, plus précisément sur la face supérieure une fente par laquelle le ruban adhésif sort après inscription des caractères. Les caractères sont représentés en braille sur la partie supérieure extérieure du disque, les caractères d'imprimerie correspondants sont eux situés juste en-dessous.

Le corps de la pince comporte :

- le manche bleu foncé par lequel on manipule la pince.
- la poignée de couleur orange à presser pour imprimer et découper le ruban
- le compartiment à ruban, situé au bout de la poignée

Mise en place de la bande :

- Nota : un échantillon de bande de 12 mm est déjà installé.
- Ouvrez le compartiment en soulevant le dessus du manche (par l'extrémité de la languette).
- Déroulez la bande d'environ 7cm.
- Placez le rouleau dans le compartiment en posant l'extrémité de la bande sur la partie rainurée, et en la faisant glisser sous le guide, jusqu'à ce que le ruban apparaisse dans la fente du disque, face à la poignée.
- Fermez le compartiment : votre pince est prête à fonctionner.

Utilisation :

Avant chaque impression :

Faites avancer le ruban en serrant légèrement la poignée jusqu'à ce qu'il apparaisse dans la fente du disque. C'est de la même manière que vous ferez les espaces.

Pour imprimer :

Tournez le disque pour placer le caractère souhaité face à la fente de la poignée, puis serrez fortement celle-ci.

Pour couper le ruban :

Faites-le d'abord avancer jusqu'à ce que le dernier caractère écrit apparaisse, puis positionnez les symboles de découpe (en braille, un rectangle) face à la fente, et serrez à fond. Une petite lamelle facilite le retrait du plastique de protection.

Significations des symboles spéciaux :

Sur le disque braille, on peut constater qu'à partir de la lettre Z, on trouve un certain nombre de symboles particuliers dont la traduction en braille est en abrégé anglais.

De plus, les lettres de A à J ont également une double signification.

Voici la signification des symboles spéciaux avec leur combinaison braille inscrites sur la bande :

- X : points 1, 3, 4, 6
- Y : points 1, 3, 4, 5, 6
- Z : points 1, 3, 5, 6
- U accent grave : <with> points 2, 3, 4, 5, 6
- E accent grave : <the> points 2, 3, 4, 6
- C cédille : <and> points 1, 2, 3, 4, 6
- Étoile : <in> points 3, 5
- A accent grave : <of> points 1, 2, 3, 5, 6
- E accent aigu : <for> points 1, 2, 3, 4, 5, 6
- I tréma : <er> points 1, 2, 4, 5, 6
- Barre oblique : <st> points 3, 4
- Indicateur d'appel de note : <ing> points 3, 4, 6

- E tréma : <ed> points 1, 2, 4, 6
- Point d'exclamation : <to> points 2, 3, 5
- Point d'interrogation : <en> points 2, 6
- Trait d'union : <-> points 3, 6
- Deux points : <:> points 2, 5
- Majuscule : <dec> points 4, 6
- Point : <per> points 2, 5, 6
- Signe numérique : <cad> point 6
- Zéro : <#> points 3, 4, 5, 6

Changement de disque :

- Pour retirer le disque : tenez la pince entre vos deux mains, vos pouces contre le disque, de part et d'autre de la poignée, et poussez-le vers l'avant.
- Pour mettre un autre disque (il est vivement recommandé de retirer le ruban au préalable) : posez-le à plat sur l'emplacement, le creux de sortie du ruban face à la fente de la poignée et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Nota bene :

- Si une lettre apparaît là où vous vouliez un espace, c'est que vous avez trop serré la poignée.
- Si les lettres ne sont pas nettement imprimées ou si le ruban n'est pas complètement coupé, c'est que vous n'avez pas suffisamment serré la poignée.
- La machine ne nécessite en aucun cas d'être ni graissée, huilée ou lubrifiée, et qui aurait des effets néfastes sur elle.

- Chaque pression de découpe d'étiquette laisse un débris de ruban près de la lame coupante. Vous serez, au bout d'un moment, obligé de vous rapprocher d'une personne voyante méticuleuse, qui, une fois la recharge de ruban adhésif retirée, devra se munir d'une pincette de type brucelle, ou précelle, coudée et pointue en inox, afin d'ôter tous les résidus de ruban accumulés près du couperet métallique.