


Manuel d'utilisation de la tablette

Sommaire

Prise en main de la tablette	2
1. Charger la tablette	3
2. Allumer / éteindre la tablette	3
3. Ouvrir / fermer une application	3
4. Réglage du volume	3
5. Faire une photo ou une vidéo	4
6. Faire une capture d'écran	7
7. Connecter la tablette au Wi-Fi	8
8. Aller sur Internet	11
9. Retrouver ses fichiers sur la tablette	12
10. Exporter ses fichiers sur un ordinateur	15
11. Avant de rendre la tablette	18

Prise en main de la tablette



1. Charger la tablette

- pour charger la tablette, branchez le câble d'alimentation sur la tablette, au milieu en bas de la tablette (voir schéma), raccordez-le au secteur.

ATTENTION : le temps de charge est assez long, pensez à anticiper.

2. Allumer / éteindre la tablette

- pour allumer la tablette, appuyez plusieurs secondes sur le bouton situé en haut à droite de la tablette.

- pour l'éteindre, procéder de la même façon, puis faire glisser le cercle rouge sur « Éteindre ».

- lorsque la tablette se met en veille, appuyez deux fois sur le bouton principal pour la rallumer.

3. Ouvrir / fermer une application

- pour lancer une application, il vous suffit de cliquer sur l'icône de l'application que vous souhaitez consulter.

- pour retourner sur l'écran principal de la tablette alors que vous êtes sur une application, appuyez une fois sur le bouton principal. Attention, l'application reste ouverte même si vous ne la voyez plus à l'écran.

Vous pourrez de nouveau accéder à l'application en la sélectionnant dans la barre de menu en bas de l'écran (ou appuyer 2 fois sur le bouton principal).

- pour fermer définitivement une application dont vous n'avez plus besoin, appuyez deux fois de suite sur le bouton principal. Vous verrez apparaître une interface avec toutes les applications restées ouvertes. Il vous suffit de les faire glisser vers l'extérieur de la tablette pour les fermer complètement.

4. Réglage du volume

- Appuyez sur les boutons latéraux pour augmenter ou diminuer le volume.


5. Faire une photo ou une vidéo

- pour faire une photo, sélectionnez l'appareil photo sur l'écran d'accueil



- sélectionnez la fonction « photo » ou « vidéo » selon l'utilisation souhaitée.

- appuyez sur le cercle blanc pour prendre la photo ou filmer.



Bouton pour prendre la photo ou filmer

Accéder à la dernière vidéo ou photo prise

Sélectionner le mode « Photo » ou « Vidéo »

- vous pouvez ensuite modifier la photo en la sélectionnant et en appuyant sur « Modifier »




Aujourd'hui
08:56



Modifier Photos



- vous pouvez faire les modifications nécessaires (rognier, pivoter, modifier l'exposition, la brillance, les tons, ombre, contraste, luminosité, saturation, netteté, etc) et appuyez sur « OK » pour enregistrer.




6. Faire une capture d'écran

- il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton d'allumage de la tablette et le bouton principal.

La capture d'écran apparaît alors en format réduit en bas, à gauche de l'écran.

- appuyer dessus pour l'ouvrir. Il est alors possible de la modifier, et d'enregistrer la capture d'écran en cliquant sur « OK »




7. Connecter la tablette au Wi-Fi


- Cliquez sur « Réglages »



- Cliquez ensuite sur « Wi-Fi » dans la colonne de gauche



- Vérifiez que la fonction « Wi-Fi » est bien activée (avec la coche verte et non grise)



- Les différents réseaux trouvés par la tablette apparaissent alors dans la partie « Réseaux ». Sélectionnez celui qui correspond à votre structure en cliquant dessus. Une fenêtre s'ouvrira pour saisir le mot de passe nécessaire pour vous connecter à votre réseau.

8. Aller sur Internet

- pour avoir accès à internet, cliquez sur l'icône du navigateur Safari dans la barre de menu en bas de l'écran principal.




9. Retrouver ses fichiers sur la tablette

- Vos fichiers peuvent être stockés dans certains dossiers de la tablette.

S'il s'agit de fichiers téléchargés ou d'autres fichiers comme des PDF, des fichiers textes, etc, vous pourrez les retrouver dans le dossier « Fichiers ». Pour y accéder, cliquez sur « Fichiers » dans la barre de menu en bas de l'écran principal.



S'il s'agit de fichiers téléchargés, il faudra ensuite cliquer sur « Téléchargements »



Vous aurez accès à vos fichiers téléchargés et pourrez les utiliser directement depuis la tablette ou les exporter (voir partie 9 du manuel d'utilisation).

S'il s'agit de photos ou de vidéos faites depuis la tablette, vous pourrez les retrouver dans la galerie de la tablette.

Pour y accéder, cliquez sur « Photos»




Photos




10. Exporter ses fichiers sur un ordinateur

- Branchez la tablette sur le port USB de votre ordinateur grâce au câble d'alimentation.
- Le message suivant s'affiche sur la tablette : « Autoriser cet appareil à accéder aux photos et vidéos? ». Cliquez sur « Autoriser ».




- Allez ensuite dans l'explorateur de votre ordinateur : Démarrer > Système Windows > Explorateur de fichiers. Cliquez sur « Explorateur de fichiers »



- À noter : vous pouvez retrouver l'explorateur de fichiers dans la barre des tâches du Bureau.




- Une fois l'explorateur de fichiers ouvert, cliquez sur « Apple iPad »



- Puis double-cliquez sur



- Ouvrez le dossier



- Il vous suffira ensuite de sélectionner les fichiers que vous souhaitez exporter en faisant un copié-collé ou un coupé-collé sur votre ordinateur.

11. Avant de rendre la tablette

- N'oubliez pas de supprimer les vidéos/photos prises et fichiers téléchargés.
- Pensez également à rendre le chargeur et ce manuel d'utilisation avec la tablette.
- Si vous utilisez la tablette ou des applications pour des animations dans votre structure, n'hésitez pas à nous faire un retour de vive voix ou par mail à votre correspondant.e ou aux personnes du Pôle numérique. Nous sommes toujours preneurs de vos expériences pour les partager ensuite au reste du réseau !
- Pour toutes questions ou problèmes lors de votre utilisation, vous pouvez contacter France Dufay (fdufay@jura.fr) ou Roxane Burquier (rburquier@jura.fr) par mail ou par téléphone au 03 84 43 29 79